

# PERFEKTNÍ SPOJENÍ: SPÁRUJTE A JEĎTE!

BMP 8500 - PŘÍKOPOVÝ JEŽKOVÝ VÁLEC



# BMP 8500: příkopový válec

## 1

### STABILNÍ RÁDIOVÉ SPOJENÍ

- Bezproblémový provoz i v náročných podmínkách staveniště
- Jasné a bezpečné spárování dálkového ovládání se strojem
- Všechny důležité funkce přehledné díky dobře viditelným LED diodám



## 2

### SNADNÁ VÝMĚNA RÁDIOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Jednoduchá výměna rádiového dálkového ovládání
- Spárování náhradního rádiového dálkového ovládání v několika sekundách
- Jakékoli dálkové ovládání lze použít s jakýmkoli strojem, což zvyšuje flexibilitu při potřebě rychlé výměny

## 3

### TELEMATIKA: SLEDUJTE STAV SVÉHO STROJE

- Stroj může být vzdálený jedno kliknutí myši (volitelné)
- Sledujte polohu a stav stroje, včetně chybových kódů

## 4

### VYŠŠÍ BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Systém ochrany obsluhy BOMAG (BOSS) reaguje okamžitě
- Pokud se stroj přiblíží k obsluze příliš, automaticky se zastaví
- Vizuální výstraha varuje obsluhu před rizikem převrácení stroje
- Vyjetí z nebezpečné zóny je stále možné



## 5

### TĚŽKO MŮŽETE MÍT VÍCE POHODLÍ

- Stav nabití baterie jednoduše viditelný na dálkovém ovládní
- Dálkové ovládní se dvěma bateriemi
- Druhou baterii lze nabíjet, zatímco první se používá v ovládní
- Celková doba provozu na obě baterie: 35–40 hodin



## 6

### ECONOMIZER: MÍRA ZHUTNĚNÍ POD KONTROLOU

- Řada svítivých diod průběžně znázorňuje postup hutnění
- Systém varuje před přehutněním a rozdrčením zrn, zároveň identifikuje nedostatečně zhutněná místa
- Snižuje počet přejezdů až o 25 %

## 7

### LEPŠÍ OCHRANA PRO VYŠŠÍ ŽIVOTNOST

- Uzavřené skříně budičů zabraňují vnikání vody a nečistot
- Robustní, vyladěná konstrukce pro náročný každodenní provoz na stavbách
- Inteligentní uspořádání hydraulických hadic – minimalizuje potřebu oprav a snižuje servisní náklady

## 8

### ROZŠÍŘENÍ BĚHOUNŮ, DVĚ PRACOVNÍ ŠÍŘKY

- Pracovní šířku jednoduše zvětšíte na 850 mm nebo zmenšíte na 610 mm
- Volitelně hladké běhouny



Sídlo společnosti:

**BOMAG**  
Hellerwald  
56154 Boppard  
NĚMECKO  
Tel. +49 6742 100-0  
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-  
handels-gesellschaft m.b.H.**

Klausenweg 654  
2534 Alland  
RAKOUSKO  
Tel. +43 2258 20202  
austria@bomag.com

**BOMAG (CANADA), INC.**

2233 Argentinia Road, East Tower  
Suites 302  
Mississauga, ON, Kanada  
L5N 2X7  
Tel. +1 800 782 6624  
canada@bomag.com

**BOMAG (CHINA)**

Compaction Machinery Co. Ltd.  
No. 2808 West Huancheng Road  
Shanghai Comprehensive  
Industrial Zone (Fengxian)  
Shanghai 201401  
ČLR  
Tel. +86 21 33655566  
china@bomag.com

**BOMA Equipment**

**Hong Kong LTD**  
Room 1003, 10/F Cham Centre  
700, Castle Peak Road  
Kowloon  
HONGKONG  
Tel. +852 2721 6363  
bomahk@bomag.com

**BOMAG France S.A.S.**

2, avenue du Général de Gaulle  
91170 Viry-Châtillon  
FRANCIE  
Tel. +33 1 69578600  
france@bomag.com

**BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.**

Sheldon Way  
Larkfield, Aylesford  
Kent ME20 6SE  
VELKÁ BRITÁNIE  
Tel. +44 1622 716611  
gb@bomag.com

**BOMAG Italia**

Via Roma 50  
48011 Alfonsine  
ITÁLIE  
Tel. +39 0544 864235  
italy@bomag.com

**FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.**

Ul. Szyszkowa 52  
02-285 Warszawa  
POLSKO  
Tel. +48 22 482 04 00  
poland@bomag.com

**BOMAG APAC PTE LTD**

300 Beach Road  
The Concourse, #18-06  
Singapore 199555  
SINGAPUR  
Tel. +65 6 294 1277  
singapore@bomag.com

**BOMAG Americas, Inc.**

125 Blue Granite Parkway  
Ridgeway SC 29130  
USA  
Tel. +1 803 3370700  
usa@bomag.com

